

Merkblatt

Klasse B oder BE?

Grundsätzlich darf man mit der Führerscheinklasse B ein Kfz bis **3,5 t** zulässige Gesamtmasse fahren.
Einen Anhänger der max. 750 kg wiegt darf man immer anhängen!

Man darf allerdings mit der Führerscheinklasse B auch Anhänger mitführen die schwerer als 750 kg sind, wenn 2 Gegebenheiten erfüllt werden:

1. **Zulässige Gesamtmasse PKW + zulässige Gesamtmasse Anhänger sind kleiner als 3,5 t**
2. **Leermasse des PKW ist größer (bzw. gleich) der zulässigen Gesamtmasse des Anhängers**

Ist nur eine dieser Beiden Gegebenheiten nicht erfüllt, benötigt man den BE Führerschein!

Beispiel 1

Auto Golf V mit 1302 kg Leermasse und 1800 kg zulässiges Gesamtgewicht	+	Anhänger Anhänger mit 1300 kg zulässiges Gesamtgewicht
---	---	---

1. zulässige Gesamtmasse PKW + zulässige Gesamtmasse Anhänger = 3100 kg
d.h. weniger als 3,5 t, also **Klasse B**
2. Leermasse PKW (1302 kg) ist größer als die zulässige Gesamtmasse Anhänger (1300 kg)
d.h. **Klasse B**

Es wurden beide Bedingungen erfüllt, d.h. man darf diesen Zug auch mit der Führerscheinklasse B fahren!

Beispiel 2

Auto Golf V mit 1298 kg Leermasse und 1800 kg zulässiges Gesamtgewicht	+	Anhänger Anhänger mit 1300 kg zulässiges Gesamtgewicht
---	---	---

3. zulässige Gesamtmasse PKW + zulässige Gesamtmasse Anhänger = 3098 kg
d.h. weniger als 3,5 t, also **Klasse B**
4. Leermasse PKW (1298 kg) ist kleiner als die zulässige Gesamtmasse Anhänger (1300 kg)
d.h. **Klasse BE**

Es wurde nur eine Bedingung erfüllt, d.h. um diesen Zug zu fahren benötigt man die Führerscheinklasse BE!